

FK Box 远程编程 S7-1200 说明

- ▶ FK Box 远程编程 S7-1200_IP 模式 (速度快)
- ▶ FK Box 远程编程 S7-1200_ETH 模式 (支持搜素) <推荐>

一、FK Box 远程编程 S7-1200 IP 模式 (速度快)

此模式适用于电脑中拥有现场 PLC 的程序,并且已知现场 PLC 的 IP 地址。

1、修改并确认现场 BOX 和 1200 在同一网段并不同 IP, 比如现场 1200 的 IP 地址为: 192.168.1.20, 将 BOX 的 LAN 口设置成 192.168.1.40。



2、开启远程编程,模式选择 IP 模式,虚拟网卡地址设置成 PLC 的 IP 地址(192.168.1.20),也可 设置成同网段的任意 IP 地址。





3、电脑尝试 ping 以下 PLC 的 IP 地址,确认连接是否成功和网络是否良好,网络较好的情况下一般 延时在 200ms 以内。

C:\WINDOWS\system32\ping.exe	-	×
元左 R: 100 160 1 00 月方 20 安芸的粉墀。		
正任 FING 192.100.1.20 共行 32 于 P1757101. 读在 102 162 1 20 的问复,字节 = 22 时间2101mg TTI = 254		
トロ 192.100.1.20 10回复. デパー32 10回-121118 THI-204 年白 102 168 1 20 10回复・デオー32 17回目140mg THI-254		
トロー192.100.1.20 的回复、〒19-03 100-195mg TTL=254		
下日 1921 168 1 20 的回复・字节=32 时间=146mg TTI=254		
本白 192 168 1 20 的问复: 字节=32 时间=148mg TTI=254		
来自 192 168 1 20 的问算: 字节=32 时间=141ms TTT=254		
来自 192.168.1.20 的问复:字节=32 时间=185ms TTL=254		
戻首 192.168.1.20 的回算: 字节=32 时间=142ms TTL=254		
₹頁 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=254		
₹頁 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=254		
₹頁 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=254		
ξ首 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=158ms TTL=254		
₹頁 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=165ms TTL=254		
€自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=254		
€自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=254		
そ自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=254		
R自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=254		
€自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=254		
そ目 192.168.1.20 的回复: 空节=32 时间=136ms TTL=254		
€目 192.168.1.20 敗迴复: <u>字节</u> =32 时旭=164ms TTL=254		
5頁 192.168.1.20 敗回畧: 空立=32 时旭=152ms TTL=254		
考見 192.168.1.20 敗믬畧: 子立=32 时旭=169ms ITL=254		
*目 192.168.1.20 的唱題: 子立=32 时周=165ms TTL=254		
★目 192.168.1.20 的凹層: 子卫=32 时間=145ms TTL=254		
来目 192.168.1.20 的回复:子ヤ=32 时町=178ms TTL=254		

4、打开程序,直接转至在线即可。





二、FK Box 远程编程 S7-1200_ETH 模式 (支持搜索)

此模式适用于任何情况下的远程编程,特别在不知道现场 PLC IP 的情况下,或者为新 PLC 的情况下,可进行 PLC 及 PROFINET 网络内设备的搜索及分配 IP 地址及名称。

1、开启远程编程,模式选择 ETH 模式,虚拟网卡地址设置成 1200 PLC 的 IP 地址,如不知道 IP 地址也可设置成任意 IP 地址。

ل ک	远程编程	
主页 启动链接 断开链接		
BOX列表	设备设置	
BOX1	接口类型 LAN	
	选择模式 BTH模式(支持搜索)	
	设备品牌 所有网络PLC	
	设备型号 所有网络PLC	-
	虚拟网卡地址 192.168.1.20	
	虚拟网卡掩码 255.255.255.0	
	ROV户田了就的编程措式,注音惠J页。	
	日志输出	
	04:49:32.409 开启远程编程成功! 04:56:55.961 远程编程已断开!	^
	04:56:59.553 P2P通道已断开!	
	04:57:24.939 正任连接FZT 04:57:25.953 加入FZP通道成功	
	04:57:25.974 正在验证BOX 04:57:29.891 正在建立连接 04:57:31.165 开启远程编程成功!	
连接进度 已发送:) 已接收:0	请开始启动连接 🔐

2、开启博图工程,在线访问中,选择 Adapter V9 网卡,点击更新可访问的设备,即可搜到到现场 1200 和网络内的 PROFINET 设备信息,。

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •															
▼ 1 在线访问															
▲ 显示隐藏接口	de	lec1					PN-8800-11NN-8	E							
▶ 🛅 COM [R5232/PPI 多主站编程电缆]	EX	X-1110	Profine	DP-NORM			PN-8800-11NN-E	D	P-NORM						
▶ 🛄 COM <2> [RS232/PPI 多主站编程电缆]	PL	LC_1					PLC_1								
Realtek PCIe GbE Family Controller															
TAP-Windows Adapter V9	Re.														
	Ĩ														
▶ 显示更多信息															
Implc200smart [192.168.1.10]															
plc_1 [192.168.1.20]															
dec1 [192.168.1.21]															
dec.dev1 [192.168.1.11]															
Image: pn-8800-11nn-e [192.168.1.22]															
Equation 10 Parallel Realter & 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC															
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter															
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter <2>															
🕨 🛄 PC internal [本地]															
USB [S7USB]															
▶ [1] TeleService [自动协议识别]	M <											> 100%		-	
▶ 🔄 读卡器/USB 存储器															🔍 屋性
		44.40	े के छ न	LTD (AD)	v										
✓ 详细视图	A A	吊規	××5	用 編	i≆ ∣										
	•	<u> </u>	显示所	有消息		•									
	1	消息								转至	?	日期	时间		
名称		项	目会议室	1211 demo F	明开。							2023/8/	2 16:50:3	9	
	- I ŏ	E	通过地址 IP	=192.168.1.2	0 连接到 PLC	1.						2023/8/	2 16:51:3	7	
	10	到	PLC_1 的连	E接已关闭。								2023/8/	2 16:56:5	1	
	0	扫	描接口 TAP-	-Windows Ada	pter V9 上的词	è备已启动。						2023/8/	2 17:00:1	0	
	Ō	扫	描接口 TAP-	-Windows Ada	pter V9 上的词	· 备已完成。在P	网络上找到了 5 个设	备。				2023/8/	2 17:00:2	1	
	0	扫	描接口 TAP-	-Windows Ada	pter V9 上的词	à 百月二日 金 二 二						2023/8/	2 17:01:4	0	



3、下载程序或者硬件配置时,选择 Adapter V9 驱动,当需要修改跨网段修改 IP 地址时,博图会提示添加一个虚拟同网段 IP 地址,按提示选择"是"即可。

##xihirihedEF*rcc_1* No.1 CU1211CDDD. 1X Pile 192.168.2.20 Pile_1 Pic_1 CU1211CDDD. 1X Pile 192.168.2.20 Pile_1 Pic_1 CU1211CDDD. 1X Pile 192.168.2.20 Pile_1 Pic_1 CU1211CDDD. 1X Pile 192.168.2.20 Pile_1 Pice Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile Pile	"铁时反田						
※名 役名女型 抽練 推口类型 地址 子何 PC-1 CP11211CDCD_ 11 PNIE 192.168.230 PNIE_1 PORT 描口: PNIE PNIE PNIE PNIE PNIE PNIE NG PRD 放盘 Enviet Enviet Enviet PNIE PNIE </th <th></th> <th>组态访问节点属于 "P</th> <th>PLC_1*</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		组态访问节点属于 "P	PLC_1*				
R.C.1 CPU1211C DCD. 1X1 PNIE 192.168.2.20 PNIE_1 PCRC 描口: PCRC 描记: PCRC 描: PCRC 描记: PCRC 描: PCRC 描记: PCRC 描: PCRC 描: <td></td> <td>设备</td> <td>设备类型</td> <td>插槽</td> <td>接口类型</td> <td>地址</td> <td>子网</td>		设备	设备类型	插槽	接口类型	地址	子网
Park HD 的大型 : Park HD N HD		PLC_1	CPU 1211C DC/D	1 X1	PN/IE	192.168.2.20	PN/IE_1
Point Bit Print Point Bit Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Print Pr							
Point Har : Point Har : Point Har : Impoint Har :							
Partic # UP / UP							
PGPC 描口: ● TAP Windows Adapter V3 ● ● 第一行時法: ● ● ●			PG/PC 接口的封	た 型 :	PN/IE		
			PG/PC ‡	妾口:	TAP-Wind	ows Adapter V9	- •
			接口/子网的道	车接:	插槽"1 X1"处	的方向	- 💎
法律目标设备: 原元所有集智协会			第一个阿	図关:			- 📀
法諸目核者:							
W音 W音英型 推出度 推加 目标设备 RLC1 CU1211CDCD PNIE 192.168.120 PLC1 P CU1211CDCD PNIE 192.168.120 PLC1 P F PNIE 192.168.120 PLC1 P P PNIE 192.168.120 PLC1 P P PNIE 192.168.120 PLC1 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P		选择目标设备:	10 de als est	10.00	also med	显示所有兼容的设备	
PAGE 12 CO 12 (1 COCL PARE PARE 120 PLC_1 - - PNIE 0.000 mit - <td< td=""><td></td><td>设备</td><td>设备类型</td><td>接口</td><td>类型</td><td>地址</td><td>目标设备</td></td<>		设备	设备类型	接口	类型	地址	目标设备
	·····			PN/IE		访问地址	
Réf LED	<u> </u>			T NULL		NUANGAT	
	•						
四條 100 一 在 田田英型 一 在 田田英型 一 在 田田英型 一 田田 「市林田本 一 田本 1 日本 1 日本 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
rhthware	闪烁 LED						
水态信息: ① 仅显示描误消息 第回访问的设备 plc200smart 描述记录 秋刻了 1 个与 5 可访问设备相模有的设备。 在检索设备信息 描与设备检索已完成。 第四字 配合 现金访问节点属于 *PLC_1* ************************************							开始搜索(
な 花 直 記 一 仅 显示描泉: 角 起 知可访问的设备 plc200cmart 描記完成。 找到了 1 个与 5 可访问设备相樂音的设备。 在 松索设备 直显 正在 삼索设备 直显 平 就 ① 平 和 近 平 1 ~ 5 可访问设备相樂音的设备。 下 就 ① 平 和 世 址 ? ● Pl/IE						_	1100 12010
期日5時/0月16日25歳。挑判了1个与5可访问设备相兼容的设备。 在检索设备程度。 描与信息检索已完成。	犬态信息:					🔄 仅显示错误消息	
描记完成。 找到了 1 个与 5 可访问设备相集容的设备。 注在检索设备信息 描写信息检索已完成。 下载① 取消C 下载① 取消C 下载① 取消C 下载① 取消C 下载① 取消C 下载① 取消C 下载① 取消C F (本) 2 1 C (2 1 C (2 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 C (2 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 C (2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 C (2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 C (2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (2 1 C (0 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 X 1 PN/E 192.168.2.20 PN/E_1 PC(-1 C (0 1 2 0 0 0 0 0 1 PN/E_1	到可访问的设备 pl	c200smart					
狂猛な没有信息 描与信息检索已完成。 下载(L) 取消C 下载(L) 取消C 「「載3(以谷 「「載3(以谷 「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	日描已完成。 找到了	1 个与 5 可访问设备相	兼容的设备。				
描与信息检索已完成。 下载① 取消C 下载① 取消C 「「载到设备	E在检索设备信息…						
下载() 取消() T 報本访问节点属于 *PLC_1* 後音 支型 後音 支型 技術 PLC_1 CPU 1211C DCDD PLC TAP-Windows Adapter V9 PLC TAP-Windows Adapter V9 PLC TAP-Windows Adapter V9 PLC TAP-Windows Adapter V9 PLC PLC PLF Stappick (C1132500001) PLC_1 Stappick (C1132500	1描与信息检索已完	成 。					
设备 设备类型 插槽 接口类型 地址 子网 PLC_1 CPU1211C DCD 1 X1 PNIE 192.168.2.20 PNIE_1 PGPC 按口的类型: PNIE 192.168.2.20 PNIE_1 PGPC 按口的类型: PNIE 9.0 ° ° 按口子网的连接: 近日************************************	下载到设备		_	_	_	下载	(L) 取消(C
PLC_1 CPU 1211C DCD 1 X1 PN/IE 192.168.2.20 PN/IE_1 PC/PC 接口的类型: PN/IE PC/PC	- 【下载到设备	组态访问节点属于『	PLC_1*		_	下載	L) 取消(C)
PC/PC 接口的类型: PN/E PC/PC 接口: TAP-Windows Adapter V9 按口子网的连接: 插者"1 X1"处的方向 TR 下载驾送音(0132:000011) ************************************	【下载到设备	组态访问节点属于 *1 设备	PLC_1* 设备类型	插槽	接口类型	下载	① 取消(C)
PGIPC接口的类型: PNIE PGIPC接口: TAP-Windows Adapter V9 按口P网的连接: 面槽1×1*处的方向 ア TKE T转裂设备 (0132:000011) ア ア 方配 IP 地址 一 思小行此功能: PGIPC 需要一个与该设备位于同一个子网的 IP 地址: 是否添加该 IP 地址? 目标设备 PMF LED PMF LED Kt添信息:	下载到设备	组态访问节点属于"I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.166.2.20	L) 取消C) 子网 PN/IE_1
PGIPC 接口的类型: PNIE PGIPC 接口: TAP-Windows Adapter V9 读 DIPC 接口: TAP-Windows Adapter V9 读 DIPC 接口: TAP-Windows Adapter V9 读 DIPC 推正 TOTAL TUE TUE TUE <		组态访问节点属于 "I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.168.2.20	L) 取消C) 于网 PN/E_1
PGIPC 接口的类型: ● PUIE PGIPC 接口: ◎ TAP-Windows Adapter V9 说法/PM的连接: 适者*1 ×1 *2处的方向 ** **		组态访问节点属于 "I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.168.2.20	L) 取消(C) 子府 PN/IE_1
Point 接山的类型・ PMIE PGIPC 接口: TAP-Windows Adapter V9 接口/P网的连接: 适槽*1 X1*处的方向 第 第 新展下载到设备 (0132:000011) ● 第 ////////////////////////////////////		组态访问节点属于 "I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.168.2.20	L) 取消C) 子网 PN/IE_1
POIPC 接口: TAP-Windows Adapter V9 ● ● 接口/子网的连接: 插槽*1 ×1*处的方向 ● 第一个词注: ● ● 第一个词注: ● ● ● ● ● ● <	- 下载到设备	组态访问节点属于 "I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.168.2.20	L) 取消(C) 子网 PN/IE_1
接口仔网的连接: 插槽*1 ×1 2处的方向 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- 下载到设备	组态访问节点属于 *I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的想	插槽 1 X1	接口类型 PN/IE	下载 地址 192.168.2.20	L) 取消C) 子网 PN/IE_1
		组态访问节点属于 *I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的线 PG/PC 接口的线	插槽 1 X1 第一	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Window	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9	L) 取消C) 子网 PN/IE_1
	下载到设备	组态访问节点属于 *I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 接口/子网的道	插槽 1 X1 数 5 G 注接:	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 X1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向	L) 取消(C) 子网 PN/IE_1
分配 IP 地址 的设备 ◆ 目标设备 ■ 目标设备 ■ 日标设备 ■ □	下载到设备	组态访问节点属于*1 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 接 接口/子网的道 第一个F	插槽 1 X1 2 X1 2 X1 2 X1 2 X1 2 X1 2 X1 2 X1	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 ×1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向	L) 取消C) 子网 PN/IE_1
アド・・地址 目标设备 要执行此功能. PGPC 需要一个与该设备位于同一个子网的 IP 地址。 PIC_1 アビー 一 アバト・レーム ● アビー ● アボー ● アビー ● アボー ● アビー ● アボー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● </td <td>下载到设备</td> <td>组态访问节点属于*/ 设备 PLC_1 要下载到设备 (0132</td> <td>PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的线 PG/PC 接 接口/子网的说 第一个时 :0000011)</td> <td>插槽 1 X1 1 X1 5 G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td> <td>接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 ×1"处的</td> <td>下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 3万向</td> <td>L) 取消(C) 子网 PN/IE_1</td>	下载到设备	组态访问节点属于*/ 设备 PLC_1 要下载到设备 (0132	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的线 PG/PC 接 接口/子网的说 第一个时 :0000011)	插槽 1 X1 1 X1 5 G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 ×1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 3万向	L) 取消(C) 子网 PN/IE_1
要执行此功能. PGIPC 需要一个与该设备位于同一个子网的 IP 地址。 PLC_1 PLC_1 PLC_1 <td>「載到设备</td> <td>组态访问节点属于*1 设备 PLC_1 英下载到设备 (0132</td> <td>PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 接 按口/子网的道 第一人员 :000011)</td> <td>插槽 1 X1 贫口: 送日: 送接: 习关:</td> <td>接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Window 插槽"1 X1"处的</td> <td>下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向</td> <td>L) 取消C</td>	「載到设备	组态访问节点属于*1 设备 PLC_1 英下载到设备 (0132	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 接 按口/子网的道 第一人员 :000011)	插槽 1 X1 贫口: 送日: 送接: 习关:	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Window 插槽"1 X1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向	L) 取消C
建否添加该 IP 地址? 一 一 一 一 一 一 一 一 一 月描 一 月描 二 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 二 <t< td=""><td>下載到设备</td><td>组态访问节点属于"I 设备 PLC_1 联下载到设备 (0132 分配 IP 地址</td><td>PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 排 接口/子网的逆 第一个F</td><td>插槽 1 X1 型:: ☆型:: ↓ ☆ 2 X1</td><td>接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 X1"处的</td><td>下载 地址 192.168.2.20 功方向</td><td>L) 取消C 子网 PN/E_1 マ (で) マ (で) マ (で)</td></t<>	下載到设备	组态访问节点属于"I 设备 PLC_1 联下载到设备 (0132 分配 IP 地址	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 排 接口/子网的逆 第一个F	插槽 1 X1 型:: ☆型:: ↓ ☆ 2 X1	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽"1 X1"处的	下载 地址 192.168.2.20 功方向	L) 取消C 子网 PN/E_1 マ (で) マ (で) マ (で)
	下戦到设备	组态访问节点属于"I 设备 PLC_1 度下载到设备 (0132 入配 IP 地址 要执行此功能。	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 度G/PC 排 接口/子网的速 第一个F :000011)	插槽 1 X1 型:: 壁 接: 子 同	接口类型 PN/IE TAP-Windou 插槽*1 ×1*处的	下载 地址 192.168.2.20 的访问 此。	L) 取消C 子网 PN/IE_1 () () () () () () () () () () () () () (
可斯 LED 更 否 現地 「 一 現地 「 一 現地 「 1000 % 正在检索设备信息 日 日本 「 1	下载到设备	组态访问节点属于 'I 设备 PLC_1 建下载到设备 (0132 分配 IP 地址 要执行此功能。 显示无物志: rd	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的对 PG/PC 接 按口/F网的谜 第一个F : PG/PC 需要一个与该设备 地址 2	插槽 1 X1 型: 建雄 接: 	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windor 插带11×1°处的	下载 地址 192.168.2.20 3方向 3方向	L) 取消C 子网 PN/IE_1 () ⑦ () ⑦ () ⑦ () ⑦ () ⑦ () ⑦ () ⑦ () ⑦
內斯 LED 至 否 括約 ア始搜索(5) 开始搜索(5) 括約 【 仅显示描误消息 开始搜索(5) 括約 【 仅显示描误消息 和生活。 其短回访问的设备 plc200smart 口 和生活。 和生活。 日描の信息危索已完成。 日描の信息危索已完成。 ■	· 下载到设备	组态访问节点属于 '1 设备 PLC_1 建 F载数到设备 (0132 分配 IP 地址 要执行此功能: 是否添加该 IP	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的过 PG/PC 接 按口/子网的过 第一个F : PG/PC 需要一个与该设备 地址 ?	插 # # 1 X1	接口类型 PN/IE IM TAP-Window 插槽*1 ×1*处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 功分向	L) 取消C 子网 PN/IE_1 * で で で 目标设备 PLC_1 -
开始搜索(5) 开始搜索(5) 获契何功间的设备 plc200smart 扫描已完成。找到了 1 0 与 5 可访问设备相兼容的设备。 正在检索设备信息… 目描与信息检索已完成。	下载到设备	组态访问节点属于 'i 设备 PLC_1 建 I 转到设备 (0132 分配 IP 地址 要执行此功能: 是否添加该 IP 1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的过 PG/PC 接 按口/子网的证 第一个标 :0000011) : PG/PC 需要一个与该设备 地址?	插 補 1 X1 些 型 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	接口类型 PN/IE ITAP-Windov 插槽"1×1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 功分向	L) 取消C 子网 PN/IE_1 V () C V ()
开始搜索(3) 开始搜索(3) 开始搜索(3) 我状态信息: 仅显示错误消息 找到可访问的设备 plc200smart 扫描已完成。找到了 1 个与 5 可访问设备相兼容的设备。 正在检索设备信息… 扫描与信息检索已完成。 义		组态访问节点属于 '1 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的线 PG/PC 推 接口/子网的键 第一个话 :0000011) : PG/PC 需要一个与该设备 地址?	抵槽 1 X1 2 注接: 2 注: 6 位于同-	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windoo 插槽"1 X1"处的 一个子网的 IP 地线	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 Wb 的设备	L) 取消C 子网 PN/IE_1 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
开始搜索(3) // 分显示错误消息 浅状态信息: // 仅显示错误消息 找到可访问的设备 plc200smart // 月描已完成。 扫描已完成。 // 目描 容的设备。 正在检索设备信息 三 扫描与信息检索已完成。 // 又	下载到设备	组态访问节点属于*1 设备 PLC_1 度 IT载到设备 (0132 (0132) 分配 IP 地址 要执行此功能。 是否添加该 IP 1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的线 PG/PC 接 这 1 PG/PC 接口的线 PG/PC 接 1 1 1 1 1 1 1 1	抵槽 1 X1 数型: 空型: 注接: 子 一 句 (丁同-	接口类型 PN/IE IM TAP-Windoo 插槽"1 X1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 Wather V9 动方向	L) 取消C 子网 PN/IE_1 ▼ € G ▼ € G ▼ € G ▼ € G ■ ▼ € G ■ ▼ € G ■ ▼ € G
线状态信息: 仅显示错误消息 找到可访问的设备 plc200smart / 1 指扣完成。 找到了 1 个与 5 可访问设备相兼容的设备。 正在检索设备信息… / 目 扫描与信息检索已完成。 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	· 下载到设备 ↓ 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	組态访问节点属于*1 设备 PLC_1 英TO表达到设备 (0132	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的短 PG/PC 接 按口子网的记 第一个标 :0000011) : PG/PC 需要一个与该设备 地址 ?	插槽 1 X1 1 X1 注接: 	接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windoo 插槽"1 X1"处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 此。 在	L) 取消C 子网 PN/IE_1 ▼ € Q ▼ € ▼ €
	· 下载到设备 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	组态访问节点属于"I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的短 PG/PC 接 接口/子网的这 **		接口类型 PN/IE PN/IE TAP-Windou 插槽*1 ×1*处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 社。 正	L) 取消C FM PN/IE_1 ▼ € Q ▼ € ▼ € ■ Fk设备 PLC_1 - Fhd搜索(5)
扫描已完成。找到了1个与5可访问设备相兼容的设备。 正在检索设备信息 扫描与信息检索已完成。		组态访问节点属于"I 设备 PLC_1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的逆 PG/PC 推 接口/子网的道 等————————————————————————————————————		接口类型 PN/IE TAP-Windou 插槽*1 ×1*处的	下载 地址 192.165.2.20 3万向 3万向 3万向 3万向 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400	L) 取消C F网 PN/IE_1 ▼ € G ▼ € ▼ € PR/IE_1 ▼ € ▼ € ■ € </td
正在检索设备信息	· 下载到设备 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	组态访问节点属于"I 设备 PLC_1 获下载到设备 (0132 分配 IP 地址 要执行此功能。 是否添加该 IP 1	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的词 度/PG/PC 排 接口/子网的语 第一个F :000011) : PG/PC 需要一个与该设备 地址?	插 構 補 補 抽 推 描 注 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	接口类型 PN/IE IM TAP-Windou 插槽*1 ×1*处的	下载 地址 192.168.2.20 30方向 30方向 30方向 30方向 30方向 30分子 40分子 40分子 40分子 40分子 40分子 40分子 40分子 4	L) 取消C 子网 PN/E_1 ♥ ♥ ④ ♥ ♥ ♥ ♥ ■ ♥ ♥ ■ ♥ ■
扫描与信息检索已完成。	 下載到设备 「「載到设备 「「「」」 「」」 」	 组态访问节点属于*1 设备 PLC_1 ETF载到设备(0132) 分配 IP 地址 要执行此功能。 是否添加该 IP f PLC_1 	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的对 PG/PC 接 按口/子网的证 第一个师 : PG/PC 需要一个与该设备 地址?	- - - - - - - - - -	接口类型 PN/IE IM TAP-Window 插带11×11处的	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 功方向 工業 此。 在 二 (仅显示错误消息	L) 取消C 子网 PN/E_1 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
	下載到设备 「「載到设备」 「「」」 「」」	组态访问节点属于*1 设备 PLC_1 使了F载31设备 (0132 分配 IP 地址 要执行此功能。 是否添加该 IP 3 Plc200smart 7 1 个与 5 可访问设备相	PLC_1* 设备类型 CPU 1211C DC/D PG/PC 接口的过 PG/PC 接 按口/子网的过 第一个F : PG/PC 需要一个与该设备 地址?	插 1 X1 地型 1 X1 1 X1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	接口类型 PN/IE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	下载 地址 192.168.2.20 ws Adapter V9 功方向 功方向 如 和 。 (仅显示错误消息	L) 取消C 子 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F



4、直接转至在线即可监视程序。





如有疑问,请联系技术人员咨询!

青岛方控电气有限公司 技术中心 2023-07-18